

Folgend die Checkliste bei Ankunft:

1. Bei Ankunft ist der **Strom** über die Sicherung abgeschaltet!
2. Nur in der kalten Jahreszeit, von Nov. Bis März, müssen als Erstes alle 3 Wasserhähne geschlossen werden!
 - a. (Küche, Waschbecken und Dusche !!!)

3. Hauptsicherung einschalten

- Der Sicherungskasten befindet sich im Kleiderschrank
- rechts neben dem Kühlschrank.
- Die rechte Sicherung ist die ausgeschaltete Hauptsicherung, die nach oben eingeschaltet werden muss.
- Bei Abreise auf orangen Fi Schalter drücken.
- Die grüne Sicherung schaltet den 12 Voltwandler ein. Diese bleibt ausgeschaltet und wird nur bei Ausfall vom Solarstrom eingeschaltet.
- Nun wird der Solarstrom eingeschaltet.
- Am Steca Solarregler. Auf der Grafik erkennt man, das der rechte Pfeil nicht an ist. Er wird durch einmaligen Druck auf die rechte rote Taste (2 Lampensymbole) eingeschaltet. Somit liefert jetzt die Batterie den nötigen 12Volt Strom. Das Bild hier zeigt an, das die Batterie eine Spannung von 12,5Volt hat. Durch das ☺ und darüber das Lampensymbol wird angezeigt, das Strom aus der Batterie zur Verfügung steht und angeschlossen ist



- Der Strom im Vorzelt muss auch eingeschaltet werden.
- Hierzu an der orangen Steckdose den unteren Schalter betätigen.
- Der obere FI-Schutzschalter schaltet sie wieder aus.



4. Im Gasflaschenkasten vorne am Wohnwagen
5. die Hauptgaszufuhr durch aufdrehen herstellen.



6. **Wassertank** auffüllen. (nur in der wärmeren Jahreszeit !!! Niemals bei Frostgefahr)
 - a. Der Zuwasserschlauch ist fest angeschlossen.
 - b. Haupthahn aufdrehen (ca. 5m vor dem Vorzelt an der Heck, der mit dem blauen Anschluss, der Linke von den 4 Anschlüssen).
 - c. Am LED Panel über drehen vom Kontrollrad den Wasserstand kontrollieren.
 - d. Zum befüllen jetzt den Gardenaahn aufdrehen. (befindet sich hinten am Brunnen)
 - e. Wenn LED Panel voll anzeigt, den Gardenaahn und somit die Wasserzufuhr, unbedingt wieder zu drehen.

7. **Kühlschrank** anstellen

- a. 3 Möglichkeiten (Gas, 230V und 12Volt(Batterie))
- b. Der linke Wahlschalter:



- i. Oben = AUS
 - ii. Stecker = 230V
 - iii. Batterie = 12 Volt (NIEMALS benutzen)
 - iv. Unten = Gasbetrieb
- c. Betrieben wird er hier ausschließlich mit Gas!!!
 - d. Der Kühlschrank wird geöffnet und mit dem linken Schalter auf die untere Gasposition gedreht.
 - e. Den Kühltemperaturregler auf ca. 4-5Uhr stellen, eindrücken und gleichzeitig
 - f. mehrfach die Zündung drücken, bis die Anzeige von rot auf grün wandert.
 - g. Wenn sie auf „gut“ grün ist, kann der gedrückt gehaltene Temperaturregler losgelassen werden.
 - h. Blickkontrolle, das der Zeiger auf grün bleibt und nicht wieder aus geht.
 - i. Ansonsten wiederholen.
 - j. Es kann schon nach längeren Ruhestand etwas dauern, bis das Gas zündet und auch an bleibt.
 - k. Nur wenn es mit dem Gasbetrieb Probleme gibt, wird der Kühlschrank über 230Volt betrieben.

8. Warmwasser

- a. Das Warmwasser läuft über 230 Volt.
- b. Wird nur vor Gebrauch eingeschaltet und anschließend sofort wieder ausgeschaltet!
- c. Die Therme wird über den kleinen roten Schalter an der rechten Seitenwand vom Kleiderschrank eingeschaltet (leuchtet dann).
- d. Sie benötigt ca 20min zum aufheizen
- e. Nach dem Warmwassergebrauch bitte sofort wieder abschalten

9. Viel Spaß und erholsamen Urlaub in unserem / jetzt eurem Urlaubsdomnizil

Abreise:

Die Regel, den Wohnwagen so verlassen, wie ich ihn bei Anreise vorgefunden habe!

Nämlich sauber, trocken und abgeschlossen.

1. gründliche Reinigung vom WW und dem Vorzelt
2. sämtlichen Müll entsorgen
3. Toilettenkassette leeren, ausspülen und mit 20ml AquaKem befüllen
4. Kühlschrank ausschalten, leeren, säubern und unbedingt trocken wischen.
5. Kühlschrank anschließend offen lassen!
6. Haupthahn vom Zuwasserschlauch schließen.
7. Gasflasche wieder zudrehen!
8. Hauptstrom durch auslösen vom FI-Schalter abschalten!
9. Am Steca Solarregler die rechte rote Taste drücken, damit das Lampensymbol verschwindet.
10. Strom im Vorzelt durch auslösen vom orangenen FI-Schalter abschalten!
11. Wohnwagen abschließen
12. Falls noch nicht geschehen, die Campingplatzgebühr beim CP-Betreiber Christian J. bezahlen.

Das Gas:

Der Wohnwagen besitzt 3 Gasflaschen. 2 x 11kg Flaschen, die sich vorne im Kasten befinden und eine kleine 5 x kg Flasche im Heizofen vom Vorzelt.

Sollte eine Flasche leer werden, muss sie gegen eine Volle getauscht werden. Der Zeltplatz hat volle Flaschen vorrätig, so dass sie jederzeit ausgetauscht werden können. Eine 11kg Flasche kostet 25€.

Bei Ankunft sind die Hähne zuge dreht. Im Gasflaschenkasten vorne am Wohnwagen die Hauptgaszufuhr durch aufdrehen herstellen.



Zum Wechseln vom Gasflaschenanschluß muss der Druckminderer abgeschraubt werden. Zuvor Gasflasche zu drehen. Auf die Drehrichtung achten!!!

Die rote Kappe von der noch vollen Flasche abziehen und auf die Leere aufsetzen.

Den Druckminderer fest auf den Anschluss der vollen Flasche anschrauben
(Achtung: Linksgewinde !!!)

Mit einer Zange **etwas** nachziehen, aber nicht zu fest, Gummidichtung!!

Dann die volle Gasflasche aufdrehen und darauf achten, dass der Druckminderer gut und fest angeschlossen ist und kein Gas entweicht.!


Bitte sofort die leere Gasflasche ausbauen und gegen eine Gefüllte bei Christian tauschen (25€)

Bei Ankunft sind auch, neben dem Hauptanschluss, alle Gashähne im Wohnwagen zuge dreht. Dieser Gasverteiler befindet sich in der oberen Schublade der Küche.

Zu sehen sind 4 Gashähne. waagerechte Stellung = geschlossener Gashahn

v.l.n.r.:

1. Backofen - offen
2. Kühlschrank - geschlossen
3. Herd - offen
4. Heizung - offen



Da der Kühlschrank mit Strom laufen soll, ist dieser Hahn geschlossen.

Aus Sicherheitsgründen sollten alle Anschlüsse, die nicht benötigt werden, geschlossen werden!

Bei Abreise unbedingt wieder alle Gashähne und den Hauptanschluß zu drehen.

Heizung:

Der Wohnwagen wird über eine Thruma-Gasheizung mit Gebläse und diversen Warmluftauslässen beheizt.

Sie besitzt einen relativ hohen Gasverbrauch und sollte bedacht eingesetzt und reguliert werden.

Bei voller Leistung ist eine 11kg Gasflasche in knapp 3 Tagen leer.

Wechsel der Gasflasche über Christian (25€)



Tip:

**Sparsamer Gasverbrauch: linker Regler auf 2 und Gebläse aus lassen.
In der ganz kalten Jahreszeit die Heizung über Nacht auf 1 durchlaufen lassen**

Über den linken Drehschalter wird die Heizung eingeschaltet und die Heizleistung geregelt.

Einschalten:

Den Regler auf Stufe 4 drehen und den Knopf runter drücken und kurz festhalten.

Durch das runter drücken wird der Zündfunke gezündet und die Wächterflamme fängt an zu brennen.

Durch ein leises Klicken hört man die Zündung der Wächterflamme.

Lässt man den Knopf wieder los wird das Gas gezündet. Durch das kleine Kontrollfenster kann man die Wächterflamme brennen sehen.

Wieder runter drehen auf Stufe 2

Achtung:

Hört man weiter ein leises Klicken, ist die Flamme nicht gezündet! Erneut runter drücken, kurz halten und wieder loslassen. Immer kontrollieren, ob die Wächterflamme brennt.

Über den rechten Drehschalter wird das Gebläse geregelt.

Über den Schieberegler kann auf Automatik oder über die linke Stellung auf manuell Betrieb gestellt werden.

Im Regelbetrieb das Gebläse auf Automatik, Stufe 3 und den linken Drehschalter auf 3 stellen. Sollte es nachts zu kalt werden, die Heizung auf Stufe 1 (links) und A3 (rechts). Minimalheizung reicht über Nacht voll aus.